

Návod k židli Lucie Easy

Po vybalení odšroubujete matice z opěrky a spojovacího hranolu, vezmete si horní opěrku a lehce spojíte s jedním z boků, na ten samý bok přichytíte spodní hranol, opět jen na cca tři otáčky maticí. Poté vezmete druhý bok a přichytíte k opěradlu, které už tvoří s prvním bokem celek, vložíte spodní opěradlo, které se nešroubuje, je pouze vsazené, přitáhnete matice horního opěradla tak, aby nám nevypadlo spodní opěradlo, a došroubujete spodní hranol k druhému boku. nyní si sundáte ze spojovací tyčky jednu matici, druhou povolíte tak, aby držela na cca třech závitech a prostrčíte z boku přes prostřední otvory skrz židli a na druhé straně opět matici zajistíte. Vsadíte sedák s podnožkou do požadovaných drážek a na rovné ploše celý komplet sešroubujete no a máte hotovo.

Nyní si postavíme židli na předem určené místo (nejlépe ke stolu, ke kterému je určena) a s dítětem vyzkoušíme optimální polohu sedáku a podnožky. Výška sedáku je správná, když dítě sedí rovně a ruka při položení předloktí na stůl svírá pravý úhel. Někdy může být překážkou vysoký lem pod stolovou deskou nebo stůl příliš vysoký. Potom volíme nastavení co nejbližší ideálnímu. Opěrka pod nohy (podnožka) musí být v takové výšce, aby nohy svíraly pravý úhel a sedák netlačil na svaly spodní strany stehén.

BEZPEČNOSTNÍ A UŽIVATELSKÁ DOPORUČENÍ K ROSTOUCÍM ŽIDLÍM

Při používání rostoucích židli dodržujte, prosím, následující doporučení

Nenechávejte dítě v rostoucí židli bez dozoru

Židli používejte výhradně k účelu, k jakému byla vyrobena, tzn. sezení dětí

U dětí do cca 1,5 roku používejte bezpečnostní pásy nebo jiná přídržná zařízení Rostoucí židle jsou určeny pro již samostatně sedící děti Židli nepoužívejte, pokud není kompletní, všechny díly nejsou správně upevněny dle montážního návodu, nebo pokud je židle poškozena

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, šrouby neutahujte do úplného maxima,

Židli používejte pouze na pevném a rovném povrchu

Dodržujte nosnost židle uváděnou výrobcem, nepřekračujte ji

Nepoužívejte židli jako žebřík, může dojít k jejímu poškození a úrazu

Neumisťujte židli do blízkosti topných zařízení

Nevystavujte židli intenzivnímu slunečnímu záření, může dojít ke změně barvy

K údržbě židle nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla.

POZOR na nebezpečí převrnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět.

